

Trickstuff-Centerlock®-Adapter Sternschnuppe Mk III

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Kaufentscheidung. Mit dem Kauf einer Original-Trickstuff-Sternschnuppe Mk III haben Sie einen durchdachten und leichten Centerlock®-Adapter erworben.

Die Sternschnuppe Mk III zeichnet sich durch einen besonders großflächig aufliegenden Lockring aus. Dadurch wird ein Verzug der Bremsscheibe weitestgehend vermieden.

Durch die Außenverzahnung passt der Lockring zu allen aktuellen Achs-Standards:

- 9 bzw. 10 Millimeter-Schnellspannachse

- 12, 15 oder 20 Millimeter-Steckachse

Montageanleitung „Sternschnuppe Mk III“

Achtung: Die Sternschnuppe Mk III ist ein wichtiger sicherheitsrelevanter Bestandteil Ihrer Bremsanlage. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie die Montage von einer geschulten Fachwerkstatt ausführen lassen, die über das notwendige Spezialwerkzeug verfügt.

1. Den Sternschnuppe-Grundkörper mit der angefasten Seite zur Nabe hin auf die Verzahnung der Nabe stecken.
2. Bremsscheibe mit den sechs Bohrungen auf die Sternschnuppe auflegen und den Aluminiumring mit den sechs eingepressten Aluminiumbolzen durch die Bremsscheibenlöcher in die Löcher des Grundkörpers stecken.
3. Den mit dem Trickstuff-Logo beschrifteten Sternschnuppe-Lockring von Hand einschrauben. Dann mithilfe eines Shimano-Hollowtech-2-Werkzeuges festschrauben.

HINWEIS: Um ein Abrutschen des Werkzeuges zu vermeiden, scharfkantige Seite des Werkzeuges zum Lockring, abgerundete Seite des Werkzeuges nach außen! Werkzeug flächig gegen den Lockring drücken, erst dann mit Kraft festziehen.

Anzugsdrehmoment: 30 Nm (maximal 40 Nm)

Nach 20 km sollte das Anzugsdrehmoment des Lockrings nochmals überprüft werden, danach bei jeder Fahrradinspektion.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Trickstuff oder Ihren Fachhändler.

Trickstuff GmbH
Zum Baumgarten 6
D-79249 Freiburg-Merzhausen

Tel.: +49 (0)761 / 707 41 92

info@trickstuff.de

www.trickstuff.de